

## Manuel test

### Test alarmopkald:

- Aktiver en alarm:
  - Termostat: Temperaturvælger flyttes under aktuel temperatur
  - Øvrige **ON/OFF** indgange: Fremtving alarmtilstand
  - Klimastyring: Hæv Abs.Min alarmgrænse til 30°
- Kontroller sirene lyder
- Kontroller alarmopkald
- Kvitter med #-tasten på telefonen eller
- Kvitter med **RESET** tasten på Dr.Mayday

## Selvovervågning

### Dr.Mayday overvåger kontinuerligt:

- Kabler til termostater og alarmkontakter, hvis Dipswitch 4 er OFF
- Kabler til kommunikation med tilsluttede klimastyringer
- Batteri spændingen
- Batteri kapacitet testes automatisk 1 gang i døgnet, (Dipsw. 5 er ON)
- Telefonforbindelsens spænding (fastnet)
- GSM-forbindelsen (forbindelse til mobilnet)

## Indstilling af alarmopkald

Ring op, indtast kode (1#) og indtast kommandoer via telefonens tastatur.

Funktion	Indtast / Skift	Aflyt	Slet
Telefonnumre	*1 telefonnr #	*1#	*1*#
	*2 telefonnr #	*2#	*2*#
	:	:	:
	*5 telefonnr #	*5#	*5*#
Person på vagt	*97 1-5 #	*97#	-
Opkald forsinkelse	*62 minutter #	*62#	-

**Bemærk:** Vi anbefaler at batterier udskiftes hvert 3. år

## Manuel test

### Test alarmopkald:

- Aktiver en alarm:
  - Termostat: Temperaturvælger flyttes under aktuel temperatur
  - Øvrige **ON/OFF** indgange: Fremtving alarmtilstand
  - Klimastyring: Hæv Abs.Min alarmgrænse til 30°
- Kontroller sirene lyder
- Kontroller alarmopkald
- Kvitter med #-tasten på telefonen eller
- Kvitter med **RESET** tasten på Dr.Mayday

## Selvovervågning

### Dr.Mayday overvåger kontinuerligt:

- Kabler til termostater og alarmkontakter, hvis Dipswitch 4 er OFF
- Kabler til kommunikation med tilsluttede klimastyringer
- Batteri spændingen
- Batteri kapacitet testes automatisk 1 gang i døgnet, (Dipsw. 5 er ON)
- Telefonforbindelsens spænding (fastnet)
- GSM-forbindelsen (forbindelse til mobilnet)

## Indstilling af alarmopkald

Ring op, indtast kode (1#) og indtast kommandoer via telefonens tastatur.

Funktion	Indtast / Skift	Aflyt	Slet
Telefonnumre	*1 telefonnr #	*1#	*1*#
	*2 telefonnr #	*2#	*2*#
	:	:	:
	*5 telefonnr #	*5#	*5*#
Person på vagt	*97 1-5 #	*97#	-
Opkald forsinkelse	*62 minutter #	*62#	-

**Bemærk:** Vi anbefaler at batterier udskiftes hvert 3. år