

# Dr.Bell

TALE COMPUTER

## Alarmopkald til vagtcentral

Dr.Bell indkodes med vagtcentralens telefonnummer, normalt som 5. telefonnummer, men de andre 4 kan også anvendes.

### Kodning af Dr.Bell til FALCK:

Telefonnummer FALCK	*5 70 15 13 00 * KUNDEID#
Oplysning til Dr.Bell, hvilket nummer, der skal <u>fungere</u> med speciel protokol for vagtcentral.	*991 70 15 13 00 # *992 [evt. andet tlf. nr.] #

### Kodning af Dr.Bell til Den Jyske Kontrolcentral:

Telefonnummer Den Jyske Kontrolcentral	*5 75 15 88 96 * KUNDEID#
Oplysning til Dr.Bell, hvilket nummer, der skal <u>fungere</u> med speciel protokol for vagtcentral	*991 75 15 88 96 # *992 [evt.andet tlf.nr.] #

KUNDEID	
---------	--

KUNDEID aftales med vagtcentralen.

- ! Bemærk, at der ikke kan sendes mere end én alarmkode til vagtcentralen. Hvis der er flere alarmer, er det den med det laveste stationsnummer, der alarmeres for. Resterende alarmer må derefter ses på Dr.Mayday panelet - tryk evt. på "SPEECH" for at høre hvilke alarmtilstande der er.

Dr.Mayday			
Falck-kode*)	Stationsnummer	Vedrører	Specificeret brug hos kunden
89	601	System, spænding for lav m.m.	
145	401	Indgang nr. 1	
146	402	Indgang nr. 2	
147	403	Indgang nr. 3	
148	404	Indgang nr. 4	
149	405	Indgang nr. 5	
150	406	Indgang nr. 6	
151	407	Indgang nr. 7	
152	408	Indgang nr. 8	

<b>Evt. udvidelse med ekstra Dr.Mayday</b>			
Falck-kode*)	Stationsnummer internt hos kunde	Vedrører	Specificeret brug hos kunden
90	602	System, spænding for lav m.m.	
155	411	Indgang nr. 1	
156	412	Indgang nr. 2	
157	413	Indgang nr. 3	
158	414	Indgang nr. 4	
159	415	Indgang nr. 5	
160	416	Indgang nr. 6	
161	417	Indgang nr. 7	
162	418	Indgang nr. 8	

\*) Kun på Falcks vagtcentral: Stationsnummeret bliver "oversat" til dette tal, da det højest kan andrage 255.

<b>Dr.Sherlock</b>		
Stationsnummer	Vedrører	Specificeret brug hos kunden
200	System	
101	Indgang nr. 1	
102	Indgang nr. 2	
103	Indgang nr. 3	
104	Indgang nr. 4	
105	Indgang nr. 5	
106	Indgang nr. 6	
107	Indgang nr. 7	
108	Indgang nr. 8	
109	Indgang nr. 9	
110	Indgang nr. 10	

<b>Andre styringer</b>	
Stationsnummer	Specificeret brug hos kunden