

Knap	TEMP	TEMP.2	UDETTEMP	VARME	VENT	DIFF	A	U	DIV	ALARM
AKTUEL	Temp 1	Temp 2 recirkulation	Udetemp.	(Varme) -slået fra	Ventilation	Diff.= Indetemp.- Udetemp		Recirkulation U %	Dage Vedr. aut. ændring 0	Status alarmkode
SET 1	Ønske temperatur nu 4.0	Ønske indbl.temp. 5.0	Frostsikring udetemp. 1.0	Ønske temp. varme 2.0		Diff. for kørsel 3.0			Pause dage 0	Temp 1 min.alarm
2	Ønske temperatur fremtid 4.0									Temp 1 max.alarm
3	Hysterese Ventilation 0.5	Xp bånd recirkulation 2.0	Hysterese frostsikring 0.5	Hysterese Varme 0.5		Hysterese Diff. 0.5				Temp 2 min.alarm
4									Timer: Cyclustid i minutter	Temp 2 max.alarm
5					Køretid, timetæller				Køretid i minutter	
9	Temp 1 offset	Temp 2 offset	Udetemp offset							Spænding, Stationsnr. Ver. Nr. Dipswitch
Aflæsning	Bruger	Specielle bruger		Installation	<u>Historisk:</u>	KLOKKEN/DATO, dernæst START/STOP		Dr.CropStore ver.2.05 STORAGE-COMPUTER		