

Knap	TEMPERATURE	SET TEMP	OUTDOOR	HEATING	VENTILATION	MIN VENT	TIMER	TIME	SYSTEM	ALARM
	Temperatur	Ønske temperatur	Ude-temperatur	Varme	Ventilation overordnet	Minimum ventilation	Cyclustid overbrusning	Klokken	Spænding	Status alarmkode
NEXT	Temperatur offset	Profil, staldtype	Ventil-kompens. i koldt vejr	Varmetilførsel i timer	Ventiler I	Aktuel minimum ventilation	Køretid overbrusning	Dato	Stationsnr.	Abs.min. temperatur
NEXT ²			Temp. for ingen komp.	Minimum varme tid	Ventilator A	Set under-temperatur	Temp. for min. køretid	År	Version nr.	Abs.max. temperatur
NEXT ³			Temp. for max. komp.	Xp-bånd Varme	Udsugning U		Temp. for max. køretid		Dipswitch	Rel.min. temperatur
NEXT ⁴			Udetemp. offset	Minimum spænding Varmeudg.	Xp-bånd Ventilation					Rel.max. temperatur
NEXT ⁵				Maximum spænding Varmeudg.						Sommer-tillæg
Aflæsning	Bruger	Installation	Specielle bruger						Dr.Heron 2003 Ver. 1.08	