

Manuel test

Test alarmopkald:

- Aktiver alarm for indgang med temperaturføler:
 - Abs.Min sættes op til 30°:



- Kontroller sirene lyder
- Kontroller alarmopkald
- Kvitter med #-tasten på telefonen eller
- Kvitter med START/STOP tasten på Dr.Sherlock
- Fjern alarm fra Dr.Sherlock
 - Abs.Min sættes tilbage igen:
 - Stop alarm og genstart indgang



Selv-overvågning

Dr.Sherlock overvåger kontinuerligt:

- Temperaturfølere og kabler hertil
- Kabler til fasebrudsrelæ
- Batteri-spændingen
- Batteriets kapacitet testes automatisk 1 gang i døgnet, kl. 8.00
- Telefonforbindelsens spænding (fastnet)
- GSM-forbindelsen (forbindelse til mobilnet)

Indstilling af alarmopkald

Ring op, indtast kode (1#) og indtast kommandoer via telefonens tastatur.

| Funktion | Indtast / Skift | Aflyt | Slet |
|--------------------|-----------------|-------|------|
| Telefonnumre | *1 telefonnr # | *1# | *1*# |
| | *2 telefonnr # | *2# | *2*# |
| | : | : | : |
| | *5 telefonnr # | *5# | *5*# |
| Person på vagt | *97 1-5 # | *97# | - |
| Opkald forsinkelse | *62 minutter # | *62# | - |

Bemærk: Vi anbefaler at batterier udskiftes hvert 3. år

Manuel test

Test alarmopkald:

- Aktiver alarm for indgang med temperaturføler:
 - Abs.Min sættes op til 30°:



- Kontroller sirene lyder
- Kontroller alarmopkald
- Kvitter med #-tasten på telefonen eller
- Kvitter med START/STOP tasten på Dr.Sherlock
- Fjern alarm fra Dr.Sherlock
 - Abs.Min sættes tilbage igen:
 - Stop alarm og genstart indgang



Selv-overvågning

Dr.Sherlock overvåger kontinuerligt:

- Temperaturfølere og kabler hertil
- Kabler til fasebrudsrelæ
- Batteri-spændingen
- Batteriets kapacitet testes automatisk 1 gang i døgnet, kl. 8.00
- Telefonforbindelsens spænding (fastnet)
- GSM-forbindelsen (forbindelse til mobilnet)

Indstilling af alarmopkald

Ring op, indtast kode (1#) og indtast kommandoer via telefonens tastatur.

| Funktion | Indtast / Skift | Aflyt | Slet |
|--------------------|---|------------------------|---------------------------|
| Telefonnumre | *1 telefonnr # *2 telefonnr # : *5 telefonnr # | *1# *2# : *5# | *1*# *2*# : *5*# |
| Person på vagt | *97 1-5 # | *97# | - |
| Opkald forsinkelse | *62 minutter # | *62# | - |

Bemærk: Vi anbefaler at batterier udskiftes hvert 3. år