

Udvidelse af Dr.CropStore til 10 temperaturfølere

Denne mulighed er kun beregnet på Dr.CropStore, der er sat op til at køre med recirkulation (Dipswitch 6 = ON)

For at udvide Dr.CropStore op til 10 følere, tilsluttes en Dr.Sherlock (v3.52 eller nyere) via RS485 og 12V forsyning.

Opsætning af Dr.Sherlock:

- Dette er gældende fra program version 3.52
- Dipswitch 7 skal være ON
- Dr.Sherlock skal være forbundet til Dr.CropStore via forsyning og RS485
- Tilslut de følere der skal bruges
- Disse indgange skal være sat op til analoge indgange (SHIFT+START/STOPx3, lys i indgang)
- Der må ikke være fejl på indgangene (Sæt alarmgrænser til +/-40°C)
- Indgangen skal være overvåget (TILBAGE+START/STOP, lys i indgange)

Opsætning af Dr.CropStore:

- Dette er gældende fra program version 2.00
- Stationsnummer skal være 1
- Der må ikke være monteret en Temp.1 føler
- Der skal være monteret en føler i Temp.2
- Der skal være monteret en føler i Udetemp.
- Dipswitch 6 skal være ON (recirkulation)