

# VIGTIGT

**Før den nye Dr.Gemini 2016 front er helt klar til brug, skal følgende punkter gennemføres:**

1. Indstil stationsnummer og staldens navn / nummer
  - 1 + OPSÆTNING: Indstil korrekte stationsnumre i forhold til alarmanlæg
  - 3 + OPSÆTNING: Indstil navn på stald
  - 4 + OPSÆTNING: Indstil nummer på stald
  
2. Søg efter tilsluttede enheder
  - 1 + OPSÆTNING: Tryk på SIDE-tasten. I nederste højre hjørne skiftes sidetal til 2
  - 2 + OPSÆTNING: Scan enheder – Tryk begge piletaster ind samtidig. Der høres 4 beep  
Kontroller at det rigtige antal enheder bliver fundet (Ventilatorer, servomotorer og sensorer)
  
3. Indstil ønsket temperatur og fugt
  - 4 + OVERSIGT: Indstil ønsket temperatur i stalden
  - 5 + OVERSIGT: Hvis der ikke skal ventileres for fugt, kan denne funktion slukkes ved at holde START/STOP inde i 2 sekunder. Der kommer en – i displayet.
  - 6 + OVERSIGT: Indstil ønsket fugt
  
4. Stalde uden varme
  - 7 + OVERSIGT: Hvis Dr.Gemini ikke skal styre varmetilsætning, skal denne slås fra. Hold START/STOP inde i 2 sekunder til der kommer en – i displayet.
  
5. Kontroller dine alarmgrænser  
I menuen ALARM kontrolleres at alarmgrænserne er indstillet korrekt.