

Manuel test

Test alarmopkald

- Fra menu: TEL, side 1, linje 8 – Tryk START/STOP i 2 sekunder
- Kontroller sirene lyder
- Kontroller alarmopkald
- Kvitter med #-tasten på telefonen eller
- Kvitter med START/STOP tasten på Dr.Sherlock

Selvovervågning

Dr.Sherlock overvåger kontinuerligt:

- Temperaturfølere og kabler hertil
- Kabler til alarmkontakter opsat som Ω On/Off og fasebrudsrelæ
- Kabler til kommunikation med tilsluttede klimastyringer
- Batteri spændingen
- Batteri kapacitet (testes automatisk 1 gang i døgnet, kl. 8.00)
- Telefonforbindelsens spænding (fastnet)
- GSM-forbindelsen (forbindelse til mobilnet)

Indstilling af alarmopkalder

Funktion	Menu
Telefonnumre	TEL side 1, linje 1-5
Person på vagt	TEL side 3, linje 6
Opkald forsinkelse (min)	TEL side 3, Linje 1
Kvitteringstast	TEL side 3, linje 8

Bemærk: Vi anbefaler at batterier udskiftes hvert 3. år

Manuel test

Test alarmopkald

- Fra menu: TEL, side 1, linje 8 – Tryk START/STOP i 2 sekunder
- Kontroller sirene lyder
- Kontroller alarmopkald
- Kvitter med #-tasten på telefonen eller
- Kvitter med START/STOP tasten på Dr.Sherlock

Selvovervågning

Dr.Sherlock overvåger kontinuerligt:

- Temperaturfølere og kabler hertil
- Kabler til alarmkontakter opsat som **Ω On/Off** og fasebrudsrelæ
- Kabler til kommunikation med tilsluttede klimastyringer
- Batteri spændingen
- Batteri kapacitet (testes automatisk 1 gang i døgnet, kl. 8.00)
- Telefonforbindelsens spænding (fastnet)
- GSM-forbindelsen (forbindelse til mobilnet)

Indstilling af alarmopkalder

Funktion	Menu
Telefonnumre	TEL side 1, linje 1-5
Person på vagt	TEL side 3, linje 6
Opkald forsinkelse (min)	TEL side 3, Linje 1
Kvitteringstast	TEL side 3, linje 8

Bemærk: Vi anbefaler at batterier udskiftes hvert 3. år