

Dr.Mayday alarmanlæg - Skafor vejledning 315

Dr.Mayday/Bell/S1 med tilsluttet akkumulator vil opfylde de i Skafor Vejledning 315 nævnte krav til alarm anlæg, under forudsætning af følgende valgfrie installations parametre:

- 1) Temperatur overvågning sker enten via:
 - Termostater tilsluttet Dr.Mayday eller
 - Temperatur-/ klimastyringer fra Klima Design A/S tilsluttet via RS485 netværk.
- 2) Akkumulator testen skal være aktiveret (Dipswitch 5=on og Ledning tilsluttet mellem Dr.Mayday klemme 15 og S1 forsyning klemme 7).
- 3) Der skal være tilsluttet fasebrudsrelæ der overvåger energiforsyning til ventilatorer.
- 4) Der skal anvendes modstande (150 ohm) i serie med alarm kontakter, monteret ude ved disse, og Dipswitch 4 skal være off.
- 5) De tilsluttede stationer / apparater skal have indstillet stationsnumrene korrekt.
- 6) Dr.Bell skal have foretaget scanning af de tilsluttede stationer (*870# eller *871# kommando) og det skal kontrolleres at alle stationer er fundet.
- 7) De nødvendige telefonnumre skal være indtastet.
- 8) Alle indgange / stationer skal have alarm overvågning aktiveret.
- 9) Funktionen af alarm anlægget skal afprøves før installationen er godkendt.

I øvrigt henvises der til Skafor vejledning 315 for installation, placering af følere, alarmgrænser og lignende relevante punkter.

Jens Grønbæk

KJ Klimateknik A/S
Bommen 2, Thorning
8620 Kjellerup

Tel: 86880499
Dir: 87206418

e-mail: jg@kj-klimateknik.dk