

Dr. Sherlock alarmanlæg - Skafor vejledning 315

Dr. Sherlock med Bell/S1, Bell/S3 eller Bell/S3/GSM med tilsluttet akkumulator opfylder de i Skafor Vejledning 315 nævnte krav til alarm anlæg, under forudsætning af følgende valgfrie installations parametre:

- 1) Temperaturovervågning sker enten via:
 - Temperaturfølere tilsluttet Dr. Sherlock med indgange koblet som analog eller
 - Termostater tilsluttet Dr. Sherlock med indgange koblet som ON/OFF eller
 - Temperatur-/ klimastyringer fra Klima Design A/S tilsluttet via RS485 netværk.
- 2) ”Bløde” alarmer (SKIFT-START/STOP) må ikke anvendes til indgange med temperaturovervågning.
- 3) ”Kun horn” alarmer (SKIFT-START/STOP-START/STOP) må ikke anvendes til indgange med temperaturovervågning.
- 4) Akkumulator testen skal være aktiveret (Dipswitch 6=on og Ledning tilsluttet mellem Dr.Sherlock klemme 7 og S1/S3 forsyning klemme 7 eller Bell/S3/GSM klemme 20).
- 5) De tilsluttede stationer / apparater skal have indstillet stationsnumrene korrekt.
- 6) Dr.Bell skal have foretaget scanning af de tilsluttede stationer (*870# eller *871# kommando) og det skal kontrolleres at alle stationer er fundet.
- 7) De nødvendige telefonnumre skal være indtastet.
- 8) Alle indgange der er i drift skal have alarm overvågning aktiveret.
- 9) Funktionen af alarm anlægget skal afprøves før installationen er godkendt.

I øvrigt henvises der til Skafor vejledning 315 for installation, placering af følere, alarmgrænser og lignende relevante punkter.

Jens Grønbæk

KJ Klimateknik A/S
Bommen 2
Thorning
8620 Kjellerup

Tel: 86880499
Dir: 87206418